




Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
бедствий

Аппарат спасательный передвижной АСП



Предназначен для переключения горняков из самоспасателей с истекающим временем за
длинных маршрутах выхода, для включения горняков в самоспасатели при отсутствии у них
для обеспечения горняков пригодным для дыхания воздухом, когда по аварийной ситуации
восстановления нормальной вентиляции или поступления посторонней помощи.

Аппарат АСП может быть использован в угольной, металлургической, химической промышленности
может возникнуть необходимость в ожидании помощи или замены самоспасателя в аварийных

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий